

実験の設定値などをPCへ保存でき、メモ書きの手間やミス、誤読、紛失などのトラブルを防止します。設定データの共有ができ、複数台の計測器の設定が容易です。管理の手間やコストも減らせます。

## 設定値管理画面例

項目No	項目名	設定値	設定範囲	工場出荷値	備考
<input checked="" type="checkbox"/>	速度計測 設定項目				初めにセンサ信号をご確認
<input checked="" type="checkbox"/>	100 計測単位設定	0	0~3	0	0:カスタムレート (項目No.
<input checked="" type="checkbox"/>	101 出力値小数点位置	0	0~4	1	0:小数部なし 1:小数部1
<input checked="" type="checkbox"/>	102 出力更新時間	00020	1~99999	10	単位:0.1ms(ミリ秒) (SPD
<input checked="" type="checkbox"/>	103 出力移動平均	01	1~99	1	単位:回数
<input checked="" type="checkbox"/>	104 表示値小数点位置	0	0~4	1	0:小数部なし 1:小数部1
<input checked="" type="checkbox"/>	105 表示更新時間	03	1~99	3	単位:0.1秒 (小数点ドット
<input checked="" type="checkbox"/>	106 表示移動平均	1	1~9	1	単位:回数
<input checked="" type="checkbox"/>	107 基準パルス数	000000001	1~999999999	1	整数設定 項目No.100-0を選
<input checked="" type="checkbox"/>	108 基準変位量(仮数部)	000000001	1~999999999	1	基準変位量の仮数部を整数
<input checked="" type="checkbox"/>	109 基準変位量(指数部)	0	0~9	0	基準変位量の小数点桁数(指
<input checked="" type="checkbox"/>	110 速度時間単位の秒換算値	0	0~3	0	0:秒 1:分 2:時間 3:日 (
<input checked="" type="checkbox"/>	111 入力信号タイプ	0	0~4	0	0:ロジック信号 1:ゼロ
<input checked="" type="checkbox"/>	112 トリガレベル	250	000~900	250	単位1=10mV (0V~9.0V)
<input checked="" type="checkbox"/>	113 ヒステリシス	0	0~2	0	0:ヒステリシス小 1:ヒ
<input checked="" type="checkbox"/>	114 プルアップ	0	0~1	0	0:プルアップOFF 1:プ
<input checked="" type="checkbox"/>	115 ローパスフィルタ	0	0~4	0	0:なし、1:500Hz、2:5
<input checked="" type="checkbox"/>	116 ローカット入力	00000	0~99999	0	0.1Hz単位で設定 (項目No.:
<input checked="" type="checkbox"/>	117 分周 (パルス平均)	00001	1~60000	1	分周 (入力パルスをソフト
<input checked="" type="checkbox"/>	118 停止予測	4	0~7	4	0:なし、1:連続 2~7::
<input checked="" type="checkbox"/>	119 ホールド機能	0	0~3	0	0:現在値/1:最大値/2:
<input checked="" type="checkbox"/>	追加制御入力設定				

## 設備の設定値を保存管理

設定値などをPCへ保存でき、メモ書きやPC入力の手間やミス、誤読、紛失などのトラブルを排除。設定データ共有やコピーもでき、管理の手間やコストも減らせます。

## 誤操作防止

本体ボタンを廃し、PC側で設定・確認できるため、本体側での操作による確認・操作ミスをなくしました。

## 複数台も素早く設定

設定データを本器に書込むだけで複数台でも素早く設定できます。